

MODEL ONE

FUNKSJONER FRONT

1. VOLUM: Skru volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner.

2. LYSINDIKATOR: Den lille grønne lysindikatoren viser at radioen er skrudd på.

3. SØKERINDIKATOR: Søkerindikatoren lyser mest intenst når mottakersignalene er på det sterkeste.

4. AV/FM/AM: Av –og påknappen skrur en gang til høyre for å velge FM-båndet. To klikk til høyre gir adgang til AM-båndet. Skru knappen en gang til venstre, og radioen er skrudd av.

5. SØK: Søkerhjulet vrir til høyre eller venstre for søk på stasjoner.

FUNKSJONER BAK

1. ANTENNE-VELGER: Velg mellom intern og ekstern FM-antenne. Ekstern velges dersom mottakerforholdene er svake.

2. 12-16VDC: Bruk denne utgangen for å tilkoble 12V strømforsyning.

3. REC UTGANG: Model One kan brukes som separat tuner ved å koble den til en forsterker. Man kan også foreta opptak i mono ved å bruke denne utgangen.

4. HODETELEFONER: Separate hodetelefoner kan kobles til – lyden fra radioens høyttaler vil da bli slått av.

5. AUX-INNGANG: Kobl til en stereo eller mono audiokilde (f.eks CD-spiller eller TV) til denne stereo inngangen.

6. EKSTERN ANTENNE: Model One er utstyrt med innebygget FM/AM antenne. Ved dårlige mottakerforhold på FM-båndet, kan ekstern antenne kobles til. Juster kabelen for å oppnå optimale lytterforhold.