

MODEL TWO

FUNKSJONER FRONT

- 1. VOLUM:** Vri volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner.
- 2. AV/FM/AM/AUX:** Av –og påknappen vris en gang til høyre for å velge FM-båndet. To klikk til høyre gir tilgang til AM-båndet. Tre klikk til høyre gir tilgang til AUX. Vri knappen en gang til venstre, og radioen er slått av.
- 3. SØK:** Søkerhjulet vris til høyre eller venstre for søk på stasjoner.
- 4. LYSINDIKATOR:** Den lille grønne lysindikatoren viser at radioen er skrudd på.
- 5. SØKERINDIKATOR:** Søkerindikatoren lyser mest intenst når mottakersignalene er på det sterkeste.

FUNKSJONER BAK

- 1. BALANSE:** Vri balanseknappen opp for å lytte til høyre høyttaler, ned for å lytte til venstre høyttaler. Midstilt knapp gir balansert lyd.
- 2. R-SP:** Kobl til kabelen fra ekstra høyttaler her.
- 3. 12-16 VDC:** Bruk denne utgangen for å tilkoble strømforsyning.
- 4. ANTENNE-VELGER:** Velg mellom intern og ekstern FM-antenne. Ekstern velges dersom mottakerforholdene er svake.
- 5.** Tilkoblingspunkt for medfølgende ekstern antenne.
- 6. HODETELEFONER:** Separate hodetelefoner kan kobles til – lyden fra radioens høyttaler vil da bli slått av. Lydstyrke justeres med volumknappen.
- 7. UTGANG FOR SUBHØYTTALER**
- 8. AUX-INNGANG:** Kobl til en stereo eller mono audiokilde (f.eks CDspiller eller TV) til denne stereo inngangen.
- 9. REC UTGANG:** Model Two kan brukes som separat tuner ved å koble den til en forsterker. Man kan også foreta opptak i stereo ved å bruke denne utgangen.
- 10. MIX IN:** Inngang for annet tilbehør, f.eks. lyd fra PC. Volum justeres via kilden.