

## MUSIC SYSTEM

## KOMME I GANG

Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert.

Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene *før* strømledningen kobles til.
2. Koble strømledningen fra radioen og til stikkontakt.
3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.
4. Trykk inn Source (kilde) knappen for å velge ønsket kilde, eller sett inn en CD plate som vil bli avspilt automatisk. Dersom du velger AM, må den eksterne AM-antennen kobles til og innstilles for AM mottak.
5. Volum justeres med volumknappen midt på frontpanelet.

## FUNKSJONER FRONT

**1. POWER (AV/PÅ) KNAPP:** Trykk for å skru Music System på eller av (dvale).

**2. ALARM 1/ALARM 2:** Trykk og hold Alarm 1 eller Alarm 2 inne. Et lydsignal vil bekrefte at du er inne i programmeringen av alarmen, og et grønt LED vil lyse samtidig. Drei og trykk på volumknappen for å justere og programmere ønsket tidspunkt. Her velges også AM (fra kl.00:00 til 12:00) eller PM (fra 12:00 til 24:00). Trykk igjen for neste valg. Husk at timer og minutter må justeres hver for seg. Velg henholdsvis alarm kilde og alarm volum på samme måte. Settes alarm kilden på AUX, vil den bestå av et lydsignal. Det er ikke mulig å velge CD som alarm kilde dersom en CD plate ikke er satt inn. Når det grønne alarm LED lyset er av, trykk lett på Alarm knappen for å stille inn alarmen. Displayet vil vise tidspunkt for vekking. Når LED lyset er på, trykk lett på Alarm knappen for å skru den av. Dersom alarmen er på under et strømbrudd, vil et lydsignal bli avgitt ved vekketidspunktet (også dersom andre alarm kilder er valgt). Dette forutsetter at batteriene er i orden. Når alarmen går (og det grønne LED lyset blinker), har du tre valg:

1. Du kan skru av hele enheten slik at du kan bli vekket til samme tidspunkt neste dag.
2. Trykke på Snooze knappen på toppen av enheten for å utsette alarmen ytterligere 7 minutter.
3. Trykke lett på alarm knappen for å stoppe alarmen, skru av enheten og beholde samme vekketidspunkt til neste dag.

**3. FORHÅNDSINNSTILLINGER 1-6:** Søk til ønsket radiokanal. Trykk deretter inn en av knappene for forhåndsinnstilling inntil et lydsignal bekrefter vellykket lagring av kanal. Et lett trykk på samme knapp vil vise hvilken kanal som er valgt. Det finnes 6 forhåndsinnstillinger for FM og like mange for AM. Displayet vil vise ”Preset Empty” i to sekunder ved trykk på forhåndsinnstillingsknapp der ingen kanaler er blitt valgt. Den samme kanalen kan ikke bli valgt flere ganger. Forhåndsinnstilling kan kun gjøres direkte på Music System og ikke ved hjelp av fjernkontrollen. Denne kan bare vise allerede valgte kanaler. 1-6 knappene kan også brukes til begrenset valg av lydspor ved avspilling av Cder.

**4.SOURCE (kilde) KNAPPEN:** Trykk lett for å bla igjennom de fire kildene FM, AM, CD og AUX. Kilden kan ikke forandres når alarmen går. Dersom kilden forandres når en CD avspilles for så å bli satt tilbake til CD som kilde igjen, vil CD platen gjenoppta avspilling fra spor 1.

**5. SLEEP:** Trykk inn denne knappen for å iverksette innsovningstiden som er 20 min. Det grønne lyset skrur på og nedtellingen kommer til syne i displayet. Funksjonen kan brukes i alle fire kilder (FM, AM, CD eller AUX). Merk at hverken RDS eller CD tekst vil være synlig i displayet når innsovningsfunksjonen er valgt.

**6. I<< >>I/TUNE+/-:** Trykk lett på disse knappene for å komme frem til neste spor eller tilbake til forrige spor dersom det nåværende sporet er blitt spilt i mindre enn 10 sekunder. Dersom det nåværende sporet er blitt spilt i mere enn 10 sekunder, vil I<< knappen gjenoppta spillingen av det samme sporet. Når man lytter til FM eller AM, benyttes disse knappene til frekvensbytte. Trykk, hold inne og slipp for å søke neste sterke frekvensområde. Trykk og hold inne for å raskt bla igjennom frekvensene.

**7. STOPP-knappen** trykkes inn for å stoppe CD avspilling og for å gjenoppta spillingen av første spor.

**8. PLAY/PAUSE-knappen** benyttes til å stoppe avspillingen av en CD, og for å gjenoppta den. Dersom avspillingen blir stoppet i mere enn 5 sammenhengende minutter, vil STOPP-funksjonen overta.

**9.<< >>** Trykk lett for rask ”spoling” fremover eller bakover. Trykk igjen for å gjenoppta normal avspilling (eller benytt PLAY knappen). Disse funksjonene finnes ikke på fjernkontrollen.

**10. EJECT:** Trykk for å ta ut en CD. Displayet vil vise "Ejecting". Denne knappen skal kun benyttes til å ta ut CD'er, ikke sette dem inn! Dersom en CD, mot formodning, skulle sette seg fast, koble fra strømtilførselen i 60 sekunder.

**11.CLOCK:** Trykk og hold inne denne knappen og et lite lydsignal vil indikere at klokken er klar til innstilling. Ved hjelp av volumknappen, velges innstilling av hele timer først. Trykk volumknappen inn for å programmere samt og bla videre gjennom de andre funksjonene (minutter, AM, PM, år, måned og dato). Etter ferdig innstilling, kan Clock knappen trykkes lett inn for tilgang til innstilte data.

**12.VOLUM/DISKANT:** Skru volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke volumet. Lydnivået vises fra styrke 0 til 30 i displayet. Denne knappen kontrollerer også diskant lyden når den trykkes inn. Knappen benyttes også ved innstilling av klokke og alarm. Dersom volumet reguleres når radioen er i Stille modus (pkt.15), vil denne innstillingen opphøre.

**13.AUDIO.** Trykk lett for å skifte mellom Stereo, SpacePhase, Wide eller Mono innstillinger.

**EQ:** For å midlertidig skru av EQ (equalizer), trykk og hold Audio knappen inne til et lydsignal høres. EQ vil slå seg automatisk på neste gang radioen skrues på. Dersom EQ skal kobles helt ut, trykk og hold Audio knappen inne helt til lydsignal høres, og teksten "EQ always off" vises i displayet.

**14. DISPLAY:** Når radioen er innstilt på FM, trykk på denne knappen for å skifte mellom RDS rulletekst, statisk tekst eller RDS tekst av. Ingen RDS tekst vil vises dersom radiokanalen ikke sender i RDS signal eller signalet er for svakt. Knappen kan også benyttes ved avspilling av CD for å vise rulletekst, statisk tekst eller ingen tekst. Ikke alle CD'er har denne funksjonen, og tekst vil heller ikke vises i Sleep funksjon.

**15. DØSE/STILLE KNAPP** (på toppen av kabinettet): Når alarmen går av, kan denne knappen benyttes for å utsette alarmen i 7 ytterligere minutter. Displayet vil da vise nedtellingen. *Dersom volumknappen benyttes, vil døseinnstillingen avbrytes.* Ved vanlig bruk, kan denne knappen benyttes til å sette radioen i stille modus. Displayet vil vise "Mute".

**16. UTGANG FOR HODETELEFONER:** Stereoutgang for bruk av hodetelefoner (medfølger ikke). Volumet kontrolleres med volumknappen foran. Radioens høyttaler er da ikke aktivert.

**17. OPTISK SENSOR** som automatisk justerer lyset i displayet etter gitte lysforhold. Må ikke blokkeres.

**18. IR SENSOR** mottar infrarøde signaler fra fjernkontrollen. Må ikke blokkeres.

**19. CD mater.**

### **Få det optimale ut av ditt Music System**

1. Music System er et stereoanlegg, lytterforholdene blir derfor best dersom en lytter fra en større avstand.

2. Music System har en rekke finesser som gjør at lyttekvaliteten kan tilpasses de fleste ønsker og behov. I utgangspunktet anbefaler vi at diskanten er i 0 posisjon. Ved høy lydavspilling anbefaler vi EQ avslått og audio innstilling på Stereo eller Mono (og ikke SpacePhase Wide).

3. Skulle det oppstå et uforutsett problem, koble fra strømtilførselen i 60 sekunder. Dette gjenoppretter normale funksjoner.

### **FUNKSJONER BAK.**

**1. FM bryter** for valg mellom bruk av ekstern eller intern FM antenne.

**2. Inngang for ekstern FM antenne** for forbedret mottakerforhold.

**3. Inngang for ekstern AM antenne.** Må benyttes ved AM mottak.

**4. AUX-INNGANG:** Formidler stereolyd fra andre kilder som MP3 spiller, TV eller datamaskin. Sett Source-knappen i front i Aux-posisjon og skru på den tilkoblede enheten. Volumet kan variere noe fra vanlig radiolytting.

**5. MIX IN:** Denne inngangen benyttes for tilkobling av ekstern audio (eks. Fra datamaskin) til miksing med radio, CD eller Aux. Volumet må justeres på enheten som blir koblet til.

**6. REC. UTGANG:** Du kan koble til en opptaksenhet (kassettspiller etc.) til denne utgangen og ta opp fra Music System.

**7. BASS NIVÅ.** Regulerer bassnivået. Den innebygde subwooferen er designet til å avdempe de nedre bassnivåer, ikke forsterke dem. Vi anbefaler at denne knappen innstilles på midtnivå.

**8. STRØMTILFØRSEL.** Her kobles strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Dersom radioen kobles fra, vent i 60 sekunder for tilkobling.

**9. BATTERIKAMMER.** Sett inn medfølgende AA-batterier for funksjon av alarm og klokke i tilfelle strømbrudd. Sjekk batteriene årlig. Displayet vil opplyse om svake batterier.

**FJERNKONTROLL** (Fjern klar tapp over batteriet før bruk)

I tillegg til å duplikere de fleste av frontpanelets funksjoner, kan fjernkontrollen supplere følgende;

**1.REP:** Trykk en gang for å gjenta lydspor på CD. Trykk to ganger for å repetere hele discen. Trykk igjen for å oppheve funksjonen.

**2.SHUFF:** Trykk en gang for å stokke gjennom sporene på CD'en. Trykk to ganger for å oppheve funksjonen.

**3.INTRO:** Trykk lett for å få 10 sekunder av hvert spor spilt etter hverandre.

**4.FOLDER +/-:** Bla frem eller tilbake i en MP3 mappe.

**5.ENTER:** Samme funksjon som Volumknappen på fronten av Music System for å velge funksjoner eller justere diskant.

**6,7,8,9,0:** Brukes i tillegg til 1-6 knappene for tilgang til direkte avspilling av spor.

Favorittkanaler programmert på selve radioenheten, kan gjenopptas via knapp 1-6 på fjernkontrollen.

Volumkontroll gjennom pilknapper.

FM og AM kontrolleres gjennom Høyre og Venstre pilknapp (for CD).

**Viktig informasjon om CD spiller:**

- Displayet viser ikke total spilletid for MP3/WMA CD'er.
- Avspilling er litt forsinket ved avlesing av CD'ens innhold.
- Disc funksjoner virker ikke under innlasting.
- Bruk ikke Eject funksjonen for å laste inn en CD.
- Lydkvaliteten fra forskjellige lydkilder/produkter er svært varierende.
- Unngå å laste inn CD'er med papir etiketter, da disse kan løsne.
- Dersom uventede problemer skulle oppstå, ta ut strømledningen i 60 sekunder.

**Mottak/RDS:**

Den interne FM antennen (lokalisert i strømledningen) vil normalt sørge for tilfredsstillende mottakerforhold.

Dersom det skulle være nødvendig, kan den medfølgende eksterne FM antennen kobles til. Strekk ut hele antennen og sørg for at den ikke surres inn i andre ledninger, men henges nær et vindu e.l. Husk også på å vri antenne knappen bak til "External" posisjon.

Radio Data System (RDS) formidler tekst i signalene. Dette gjelder ikke for alle FM stasjoner. RDS tekst kan også forekomme utydelig dersom signalet er svakt. RDS tekst vises ikke når Music System er i "Sleep" posisjon eller på AM frekvens. Egen AM antenne medfølger.

Husk at betong, stål, aluminium, elektriske apparater etc. forringer mottakerforhold.

**Plassering:**

Music System bør plasseres på et flatt underlag, så fritt som mulig for best mulig lydgjengivelse.

Music System er skjermet og kan plasseres nær både TV og dataskjerm.

**Rengjøring:**

Husk først å ta ut stikkontakten. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler. Flatene kan rengjøres med en fuktig klut.

Fordi tre er et naturmateriale, kan variasjoner i farge og struktur forekomme.

Merk også at noen sorter, særlig valnøtt, mørkner over tid.