

# PAL+

## Innholdsfortegnelse:

Sikkerhetsinstruksjoner.....	5
Introduksjon; Om Tivoli Audio.....	7
Komme i gang; Fjernkontroll holder; Funksjoner front.....	8
Funksjoner bak .....	10
Fjernkontroll.....	11
Meny og spesielle egenskaper.....	12
Hvordan stille alarmen.....	14
Alarm innstillinger .....	15
Digital radio (DAB/DAB+/DMB) modus .....	16
Om batteriet.....	
Digital Radio/FM mottak; RDS; plassering; rengjøring.....	18
Garanti .....	19
Spesifikasjoner .....	21
Overensstemmelseserklæring .....	23

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

**1. Les, oppbevar og følg** disse instruksjonene.

**2. ADVARSEL:** Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann eller elektrisk støt.

**3. Rengjøring:** Bruk en myk, tørr klut.

**4. Ikke blokker** noen ventilasjonsåpninger. **Installer i overensstemmelse med produsentens instruksjoner.**

**5. Ikke installer i nærheten av varmekilder** slik som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

**6. Ikke forsøk å endre kontakten på noen måte.** En jordet kontakt har spesifikke egenskaper for å passe inn i et støpsele. Dette er av hensyn til din sikkerhet. Dersom kontakten ikke passer i støpselet, kontakt elektriker for bytte av støpsele.

**7. Beskytt strømkabelen** fra å bli tråkket på eller klemt, særlig ved koblingene, mottak og punktet der kablene kommer ut fra apparatet.

**8. Bruk kun koblinger/tilbehør** som er spesifisert av produsenten.

**9. Bruk også kun stativ etc.** som medfølger produktet. Dette sikrer stabilitet og forebygger fall og andre skader på produktet.

**10. Kobl apparatet fra strømmettet** under tordenvær eller dersom det ikke er i bruk over lengre tid.

**11. Overlat all service til kvalifisert servicepersonale.** Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, slik som hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det er sølt væske på eller det har kommet gjenstander inn i apparatet. Også hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke virker korrekt eller det har falt i gulvet.

**12. Benytt kun tilkoblinger** indikert på baksiden av produktet. For produktet som bruker strømtilførsel, må originalen erstattes med eksakt samme type dersom denne blir borte eller skadet. For produkter med batteritilførsel, se egen bruksanvisning.

**13. Kobl apparatet fra strømmettet dersom:**

Strømtilførsel eller strømkabel blir skadet.

Væske har blitt sølt over produktet eller en gjenstand har falt inn i det.

Produktet er blitt utsatt for regn eller fuktighet.

Produktet ikke fungerer normalt i henhold til bruksanvisningen.

Produktet har falt i gulvet eller blitt skadet på annen måte.

Produktet har betydelige avvik i henhold til normal ytelse.

**14. Åpen flamme:** Hold dette produktet på sikker avstand fra alle åpne flammer, slik som tent stearinlys.

**15. Produktet må ikke utsettes for:** drypp, sprut el. Gjenstander fylt med væske, slik som vaser, må ikke plasseres oppå produktet.

**17. Ikke berør væsken i LCD displayet** dersom dette skulle bli ødelagt.

**16. Brukstemperaturer:** Anbefalt brukstemperatur for dette produktet er fra 5 til 35 grader Celsius.

**Dette produktet kan resirkuleres.** Produkter med dette symbolet må IKKE kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når produktets levetid er over, må det leveres inn til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Finn mer ut om innsamlingsstasjon fra lokale myndigheter.

Det europeiske WEEE-direktivet (Elektrisk og elektronisk avfall) ble realisert for drastisk å redusere den avfallsmengden som havner på søppelfyllinger, og dermed redusere skadelige virkninger på miljøet og menneskers helse. Vær vennlig å opptre ansvarsfullt og resirkuler brukte produkter. Hvis produktet fremdeles kan brukes bør du vurdere å gi det bort eller selge det.

## PAL+ veiledning

Gratulerer med din nye PAL+. Vi mener at nettopp dette produktet er en av de aller beste bærbara DAB/DAB+/DMB/FM - radioene som tilbys på markedet i dag. Vi vet du er ivrig etter å komme i gang med lytteropplevelsen, men ta deg tid til å lese denne sikkerhets- og bruksanvisningen for å få fullt utbytte av PAL+'s mange muligheter. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din lokale forhandler eller distributør. Vi anbefaler å ta vare på emballasjen, slik at produktet kan pakkes korrekt ved eventuell forsendelse til og fra service-verksted, da garantien ikke dekker skader ved slike forsendelser.

Takk for at du valgte dette produktet fra Tivoli Audio. Vi håper at du vil få glede av PAL+!

## Om Tivoli Audio

Tivoli Audio ble grunnlagt av Tom Devesto med det formål å designe elegante produkter som kjennetegnes av kvalitet og brukervennlighet. Som administrerende direktør og leder for forskning og utvikling i sitt tidligere selskap Cambridge SoundWorks, har Tom Devesto vært ansvarlig for mangfoldige produksuksesser på hjemmeunderholdning og -multimediamarkedet. DeVesto har også vært ansvarlig for produktutvikling i firmaene Advent og Kloss Video.

\*Cambridge SoundWorks er et registrert varemerke hos Creative Labs, Singapore.

Sammen med din PAL+ bærbara radio, finner du;  
En ekstern strømledning  
En 3,5mm stereo lyd kabel  
En NiMH batteripakke (installert)  
En fjernkontroll (batteri installert)  
En fjernkontroll holder.

Vennligst ta kontakt med forhandler eller Tivoli Audio dersom noen av delene mangler.

## Komme i gang

1. Trekk ut antennen.
2. Kobl den medfølgende strømkabelen til PAL+ og stikkontakt.
3. Trykk ned på-knappen enten på fjernkontrollen eller på toppen av PAL+. Vent til Auto Scan er avsluttet.
4. Trykk opp eller ned knappene på fjernkontrollen for å se tilgjengelige stasjoner og velge de du ønsker å lytte til.
5. Trykk Meny/Select knappen på fjernkontrollen for å stille inn ønsket stasjon.
6. Trykk Volum opp eller ned-knappen på fjernkontrollen for å justere lydstyrken, eller bruk kontroll hjulet på toppen av PAL+.

## Fjernkontroll holder

Det følger med en egen holder til fjernkontrollen. Den har en dobbeltsidig tape på baksiden. Fjern beskyttelsesoverflaten og sett holderen på en av radioens sider, og sett inn fjernkontrollen med bunnen først.

## Funksjoner front:

### 1. MULTI-FUNKSJON KONTROLL HJUL (TOPP):

Dette hjulet har flere funksjoner;

**Power/Av-på:** Trykk for å skru av eller på. (Merk: Fjernkontrollens på-knapp vil ikke slå på PAL+ når enheten er slått av og ikke koblet til strømforsyningen.)

**Volume/Lydstyrke:** Vri til høyre for økt lydstyrke. Til venstre for mindre lydstyrke

**Tuning/Søke:** Når PAL+ er innstilt på Digital radio (DAB/DAB+/DMB) eller FM, trykk en gang og vri mot høyre eller venstre for manuelt søk. Trykk igjen for å velge kanal og kontroll av lydstyrken. Bokstaven "T" vises på displayet for å indikere manuelt søk. Auxiliary har ingen søkefunksjon. Etter ca. 7 sekunder uten aktivitet, vil kontrollhjulet veksle tilbake til lydstyrkekontroll.

**Source/Kilde:** Trykk to ganger for tilgang til kildemenyen og velg kilde ved å vri hjulet til høyre eller venstre. Etter ca. 7 sekunder uten aktivitet, vil kontrollhjulet veksle tilbake til lydstyrkekontroll.

**Snooze:** Trykk når alarmen er på for å aktivere Snooze funksjonen. Et symbol vil vises på displayet når Snooze er aktivert. Snooze tiden er forhåndsprogrammert til 7 minutter. Trykk en gang til i løpet av denne tiden for å deaktivere Snooze funksjonen. Funksjonen virker bare når PAL+ er koblet til en strømkilde.

## 2. LCD:

: Volume level/Lydnivå	(tegn i midten): Time/Klokkeslett	<b>AUX:</b> Auxiliary
: Sleep timer/Innsøvningsur	: Reception level/Mottakerstyrke	<b>ST:</b> Stereo
: Snooze timer/Snoozeur	<b>DAB:</b> DAB/DAB+/DMB bånd	<b>M:</b> Mono
: Alarm1 og 2	<b>FM:</b> FM bånd	<b>T:</b> Manuell søkefunksjon

## 3. FORHÅNDSINNSTILLING

Trykk og hold nede for å lagre valgt stasjon. Trykk lett for å finne en allerede lagret stasjon. Opptil fem stasjoner kan forhåndsinnstilles på hver frekvens. Når PAL+ spiller av på FM-båndet, vises numrene i displayet.

## Funksjoner bak:

- 12VDC/1000mA:** Bruk denne inngangen for strømtilkobling og lading av batteriene. **Benytt kun adapter med strømkabel som medfølger.** Dersom delen skades eller ødelegges, må den erstattes med original del. Annet utstyr kan medføre sikkerhetsrisiko. Adapteren må være 5.5mm/2.1mm center positive. Sett inn gummipluggen på PAL+ når strømtilførselen ikke er tilkoblet.
- Ekstern antenne:** Den eksterne teleskop antennen er fastmontert, og skal ikke tas av. Juster for bedre mottak. Se for øvrig "Digital radio/FM mottak".
- HEADPHONE OUT/UTGANG HODETELEFONER:** Kobl til hodetelefoner til denne stereo utgangen. Hodetelefonene vil dempe hovedhøytaleren. Volumet justeres med kontrollhjulet eller fjernkontrollen. Mono knappen på fjernkontrollen kan også brukes hvis ønskelig. Denne utgangen tar vanlig jack-plugg. Høyt volum i hodetelefonene kan skade hørselen. Sett inn gummipluggen på PAL+ når hodetelefoninngangen ikke er i bruk.
- AUX IN:** Til bruk av annen lydkilde, som f.eks. iPod eller en annen MP3 spiller, kobl mini hann-plugg til denne stereo inngangen og bytt lyd kildeknappen til Auxiliary. Merk at lydnivået kan variere.
- BATTERIKAMMER:** Inneholder NiMH batteripakken. En mini-B USB kobling finnes bak polstringen. **Denne skal kun benyttes av service personell.** All annen bruk kan skade PAL+ og vil ikke bli dekket av garantien.

## Funksjoner fjernkontroll:

- POWER(AV/PÅ):** Trykk lett for å skru av eller på. Denne funksjonen vil ikke virke dersom PAL+ ikke er skrudd på manuelt eller koblet til ekstern strømkilde.
- MUTE/SNOOZE(STILLE/SLUMRE):** Trykk for å dempe lyden helt (lydstreke på displayet forsvinner). Trykk igjen for å gjenopprette lyd eller justere lydstyrke. Trykk for å stille alarmen ytterligere 7 minutter etter at den har slått seg på. Et Snooze tegn vil vise seg når denne funksjonen er aktiv. Det er ikke mulig å justere Snooze tiden. Det er heller ikke mulig å benytte denne funksjonen når PAL+ kun er batteridrevet.
- ALARM:** Bruk ▲▼ og Select knappene for å justere og stille alarmen. Se forøvrig "Hvordan stille alarmen".
- SLEEP(INNSOVNING):** Trykk gjentatte ganger for å se hvor lenge radioen vil spille før den slår seg automatisk av. Trykk Select knappen for å velge tid. Når denne funksjonen er aktiv, kan du trykke på Sleep knappen for å sjekke gjenværende tid. En liten klokke vil vises på displayet når denne funksjonen er aktiv. For å kansellere, trykk Sleep knappen til displayet viser "Off". Husk å benytte ekstern strømkilde for å opprettholde disse funksjonene.
- SOURCE (KILDE):** Trykk gjentatte ganger for å bytte lyd kilder.
- INFO:** Trykk gjentatte ganger for å bla igjennom informasjonen som er tilgjengelig avhengig av hvilken kilde du har valgt. Denne funksjonen virker ikke når Auxiliary er i bruk.
- PRESETS 1-5(FORHÅNDSINNSTILLING 1-5):** Trykk og hold for å lagre kanalen som spilles. Trykk lett for å hente opp kanalen lagret under dette nummeret. Når FM-båndet er i bruk, vil forhåndsinnstillingene vises på displayet. Det finnes muligheter for fem forhåndsinnstillinger på hvert bånd.
- VOLUME +/-:** Trykk for å justere lyd. Dersom Mute-funksjonen er på, vil bruk av volumknappene oppheve denne..
- ▲▼/TUNE(SØK) +/-:** Trykk for å justere menyvalgene. Bruk de samme knappene for manuelt FM-søk (en T vises i

displayet for å indikere dette). Trykk og hold for rask gjennomgang av frekvensene. Trykk i 1,5 sekunder og slipp for automatisk søk. Displayet viser da "Scanning". Se for øvrig "Menu and Specific Features".

10. ◀▶: Høyre pil dupliserer Select knappen. Venstre pil tar deg til forrige side i visse menyer.
11. **MENU/SELECT(MENY/VALG)**: Trykk og hold for å komme inn på hovedmenyen. Trykk lett igjen for å valg på menyen.
12. **BACK(TILBAKE)**: Trykk for å gå tilbake til forrige meny-side.
13. **MONO**: Trykk for å endre Stereo/Mono innstilling for hodetelefoner. Displayet vil vise "M" for mono eller "ST" for stereo. "Mono" eller "Stereo" vises også i feltet dersom Info knappen benyttes på fjernkontrollen i FM modus. Se for øvrig "Meny og spesielle egenskaper".
14. **BATTERI KAMMER**: Fjern den beskyttende plastikk biten som stikker ut fra batterikammeret før bruk av fjernkontrollen. Dersom det noen gang skulle være nødvendig å skifte ut batteriet i fjernkontrollen, vennligst bruk Lithium knapp batteri av typen CR2025.

**FORSIKTIG**: Det kan være fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er korrekt plassert eller av en annen type.

## Meny og spesielle egenskaper:

Trykk og hold Menu/Select knappen på fjernkontrollen for å komme inn på hovedmenyen. Bruk ▲▼knappene og Select knappen for å bytte emnene på menyen. Bruk Back knappen for å bla tilbake, eller vent i 15 sekunder for automatisk tidsavbrudd.

En stjerne (\*) indikerer at det viste menyvalget er i bruk.

1. **SCAN SETTING (FM MODE ONLY)(BLA IGGJENNOM, BARE FOR FM)**: Trykk og hold Select knappen og bruk ▲▼ og Select knappen for å velge mellom "Strong stations only"(bare sterke signaler) eller "All stations"(alle kanaler) ved autosøk. (se #9 (pq/Tune +/-) under "Fjernkontroll". Dette er ikke mulig når Auxiliary innstillingen er i bruk.
2. **TIVOLI EQ**: Trykk og velg Select knappen og bruk ▲▼ og Select knappen for å justere bass og diskant. De justerte verdiene vil vises i "User EQ". Trykk på Select knappen for å skru på eller av Loudness . Det anbefales å bruke denne funksjonen når lydvolument er lavt da det kan forekomme forvrengninger ved høyt volum. Bruk ▲▼ og Select knappen for å aktivere EQ forhåndsinnstillinger. En forhåndsinnstilt EQ vil overstyre alle bass og diskant innstillinger, mens Loudness ikke berøres. "Flat" EQ gjenoppretter fabrikkinnstillingene som innebærer at bass og diskant vil tilbakestilles til null. "Flat" EQ slår også av Loudness . Dersom bass og diskant nivået har blitt justert, vil disse innstillingene fremdeles vises i "User EQ". Ved bare å velge "User EQ" , vil bass og diskant innstillingene bli aktivert. På EQ meny-siden, indikerer tallene på høyre side bass og diskant nivået.
3. **BALANCE (BALANSE, FINNES UNDER TIVOLI EQ)**: Bruk ▲▼ knappene for å justere balansen. Denne funksjonen virker bare for hodetelefonutgangen.
4. **TIME (FINNES UNDER SETTINGS):**  
**Innstilling 12/24 klokkeslett:**  
Trykk Select knappen og bruk ▲▼for å vise klokkeslett i 12 eller 24 timers format.

### Innstilling tid/dato:

Trykk Select knappen og bruk pq og Select knappene for å stille inn time, minutter og dato. Du må også sette Auto update på "No update". Se for øvrig "Auto update".

### Auto Update (Automatisk oppdatering):

Trykk Select knappen og bruk ▲▼ og Select knappene for å velge mellom "Update from any", "Update from DAB" (også DMB), eller "Update from FM" (RDS). For at noen av de automatiske oppdateringene skal virke, må du ha et vedvarende godt mottak av DAB eller FM RDS med klokke/dato signal. Det kan ta opptil ett minutt eller mer for at klokken oppdateres. Tivoli Audio er ikke ansvarlig dersom det forekommer unøyaktig tids/dato-informasjon under den automatiske oppdateringen.

For å stille klokken manuelt, velg "No Update", og deretter "Set Time/Date" under "Time" menyen ved å bruke ▲▼ eller ◀ knappene og Select knappen for å stille inn timer. Repeter for minutter og trykk Select for å lagre. På den samme "Time" menyen finnes tilleggsvalg for dato format og 12/24 klokkeinnstilling.

**MERK**: Ved strømbrytning vil alarmtidspunktet og klokken opprettholdes av et integrert back-up minne. Når "Auto update" er stilt inn på "Update from any", kan radioen finne klokkesignalet fra den sist brukte kanalen når PAL+ står i hvilemodus.

### Dato format:

Trykk Select knappen og bruk ▲▼ og Select knappen for å velge foretrukket dato format.

5. **BACKGROUNDLIGHT/BAKGRUNNSLYS (FINNES UNDER SETTINGS):**

### Timeout:

Du kan velge om bakgrunnslyset skal være konstant (i henhold til fabrikkinnstilling) uansett bruk av fjernkontroll og knapper, eller om du vil dempe det etter ditt eget behov. Bakgrunnslyset kan dempes automatisk etter en tidsinnstilling så lenge ingen kontrollenheter benyttes.

Trykk Select og bruk ▲▼ og Select knappen for å velge tid for skifte mellom vanlig bakgrunnsbelysning og dempet belysning. Du kan velge 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, eller 180 sekunder, eller velge å slå av Timeout knappen.

### On Level(Lysintensitet i på-modus):

Trykk Select og bruk pq og Select knappene for å velge lysintensitet.

### Dim Level(Lysintensitet i dempet modus):

Dersom du har valgt egen innstilling for demping av bakgrunnsbelysningen, kan du også velge lysintensiteten på denne.

Trykk Select og bruk ▲▼ og Select knappene for å velge intensitet. Det kan være ønskelig å deaktivere denne funksjonen under søvn

6. **LANGUAGE/SPRÅK (FINNES UNDER SETTINGS):** Trykk Select og bruk opp/ned og Select knappen for å velge språk.
7. **FACTORY RESET /FABRIKKINNSTILLING (FINNES UNDER SETTINGS):** Trykk Select og bruk ▲▼ eller ◀▶ og Select knappene for å bekrefte (Yes) eller avvise (No) fabrikkinnstillingen. En gjenoppretting av fabrikkinnstillingene vil slette alle personlige data som eksempelvis forhåndsinnstillinger og språk.
8. **ID (FINNES UNDER SETTINGS):** Trykk Select for å se ID. Dette nummeret kan være nyttig dersom du for eksempel kontakter en forhandler eller Tivoli Audio med forespørsel om produktet.
9. **SLEEP (FINNES UNDER SETTINGS):** Trykk Select og bruk ▲▼ og Select knappene for å stille innsovningsfunksjonen. Denne funksjonen kan også styres fra fjernkontrollen. Det vises en liten klokke i displayet når funksjonen er aktiv. PAL+ må være tilkoblet strømmettet i denne i funksjonen.

## Hvordan stille alarmen:

**Få tilgang til alarminnstillingene ved enten å benytte hovedmenyen eller fjernkontrollen.**

1. Alarm 1 vises først. Trykk Alarm knappen gjentatte ganger eller bruk ▲▼ og Select knappen for å velge mellom Alarm 1 og Alarm 2. Merk: Du kan når som helst navigere deg gjennom alarmmenyen ved å bruke Back eller ◀ pilene og Select og ▶ pilene
2. Bruk ▲▼ og Select knappene for å sette alarmen på eller av. Dersom du ikke allerede har stilt inn tid og dato, vil PAL+ be deg om å gjøre dette.
3. Bruk ▲▼ knappene til å velge/endre time. Trykk deretter Select. Gjenta dette for å velge/endre minutter, fulgt av AM/PM dersom du bruker 12 timers format. Trykk Select.
4. Bruk ▲▼ knappene for å velge hvor lenge du vil at alarmen skal vare, trykk deretter Select.
5. Bruk ▲▼ knappene for å velge kilde, trykk Select. Dersom du velger DAB (inkludert DAB+/DMB) eller FM, bruk opp/ned knappene for å velge kanal. Trykk Select.
6. Bruk ▲▼ knappene for å velge hvor mange ganger du vil at alarmen skal virke. Trykk Select. Dersom du velger "Once", må du også oppgi dato for alarmtidspunktet.
7. Til slutt, bruk ▲▼ knappene for å stille inn lydnivå på alarmen. Trykk Select.
8. Gjenta denne prosessen for Alarm 2 hvis du ønsker det.

Dersom du gjør feil på ett eller annet tidspunkt, kan du når som helst trykke på Back knappen på fjernkontrollen for å begynne på nytt igjen.

**Merk: Dine innstillinger vil ikke bli lagret dersom du ikke fullfører hele prosessen og displayet viser "Alarm Saved".**

### VIKTIG:

- **Alarmen virker ikke dersom PAL+ er slått av eller ikke tilkoblet strømmettet.**
- **Alarmlyden stiger gradvis, og det tar opp til flere sekunder før den når innstilt volum.**
- **Dersom det skulle oppstå strømbrydd, eller PAL+ kobles fra strømforsyningen, blir alarmtidspunktet lagret, men alarmen vil ikke gå.**

## ALARM VALG:

**Alarm Quick Set:** Med PAL+ i dvale, trykk alarmknappen gjentatte ganger for å skru av eller på hver enkelt alarminnstilling.

**Alarm av:** For å deaktivere alarmen mens den går, trykk Alarm eller Power knappen på fjernkontrollen. Eller trykk og hold multifunksjonshjulet på toppen av radioen.

**Snooze:** For å aktivere Snooze mens alarmen går, trykk Snooze knappen på fjernkontrollen eller trykk lett på multifunksjonshjulet på toppen av radioen. Du kan ikke endre Snooze tiden.

**Merk: Når Snooze funksjonen er på, kan du sjekke gjenværende tid ved å trykke på Snooze knappen på fjernkontrollen. Dersom du trykker på Alarm eller Power knappen på fjernkontrollen, eller hvis du trykker på multifunksjonshjulet, kanselleres nedtellingen av Snooze funksjonen.**

## Digital radio (DAB/DAB+/DMB) innstilling:

**KANAL LISTE:** Bruk ▲▼ knappene på fjernkontrollen, eller trykk på multifunksjonshjulet for å vise alle tilgjengelige DAB/DAB+/DMB kanaler. Bruk ▲▼ knappene for å velge en kanal og Select knappen for å lytte til den. Kanal listen forsvinner fra displayet etter 7-15 sekunder, alt etter hvilken kildeknapp man bruker.

**Trykk og hold nede Meny knappen på fjernkontrollen for å komme inn på hovedmenyen. Bruk ▲▼knappene og Select knappen for å bla gjennom menyen. Bruk Back knappen for å bla tilbake eller vent i 15 sekunder før**

funksjonen opphører.

En stjerne (\*) indikerer at det viste menyvalget er i bruk.

**Merk: Dersom Kanalslisten er tom når du velger Digital radio innstilling, vil et automatisk søk settes i gang.**

1. **AUTO SCAN/AUTOMATISK SØK:** Søker på hele frekvensen. Dersom du flytter på PAL+ , må du utføre et nytt søk for at radioen skal finne kanaler tilpasses plasseringen. For å kansellere autosøket, trykk Back knappen på fjernkontrollen..
2. **TIVOLI EQ:** Vennligst se under "Meny og spesielle egenskaper".
3. **MANUELT SØK:** Trykk ▲▼ knappene for manuelt søk. Trykk deretter Select knappen for å stille inn frekvensen.
4. **DRC:** Dynamic Range Control gir deg muligheten til å justere lyden slik at lav lyd kan avspilles høyere for å kompensere for bakgrunnsstøy eller ved lytting på lavt volum.
5. **AVANSERT INNSTILLING:** Dersom PAL+ blir flyttet til et annet sted, kan det finnes andre kanaler med samme navn. Dersom du aktiverer "Advanced View", "Long labels" og "Show Ensemble" under Advanced Mode menyen, vil du kunne se forskjell mellom disse kanalene. For DAB/DAB+, anbefaler vi ikke bruk av Advanced Mode innstillingene. Det gjør vi derimot for DMB.
6. **OPPDATERT LISTE:** Dersom PAL+ blir flyttet til et annet sted, kan noen kanaler falle ut. Velg "Update List" for å fjerne utilgjengelige kanaler fra kanallisten. Bruk ▲▼ og ◀▶ knappene og Select knappen for å bekrefte (Yes) eller avkrefte (No) dette valget.

### DAB DISPLAY BESKJEDER:

**Secondary Services:** Sekundære kanaler vil vises med et >> symbol ved siden av kanalen. Sekundær tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

"?": Spørsmålstegnet indikerer at kanalen ikke er tilgjengelig eller ikke i bruk.

"Not Available": Viser når en DAB-kanal ikke har kraftig nok signal.

### Om NiMH batteri pakken:

PAL+ bruker en forseglet pakke med 6 høykapasitets Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier. Disse har lang virketid og består ikke av giftige metaller. Batteri tegnet på LCD displayet indikerer både styrke og lading.

**LADE:** For å lade batteriet, kobl PAL+ til strømmettet, og sett den på Standby. Det tar ca. 3,5 timer før et tomt batteri er fulladet. Siden batteriet er nytt, kan det ta opptil 4-5 omganger med lading før batteriet har optimal spilletid. Når batteriet lades, blinker tegnet på displayet. Blinkingen stopper når batteriet er fulladet. Batteriet lades *ikke* når enheten er koblet til strømmettet og spilles av samtidig.

**SVAKT BATTERI:** Søyene i LCD displayet vil indikere batteristyrken. Lyden vil høres forvrengt ut når batteristyrken ebber ut. Dette er normalt, og indikerer at batteriet må lades. NiMH batteriet kan lades uten å være helt tomt.

**BATTERI SPILLETID:** Det er mange variabler, som lydstyrke og program valg, som avgjør batteriets spilletid. Generelt vil lav lydstyrke gi lenger spilletid enn avspilling på høy lydstyrke.

**UTSKIFTING AV BATTERI:** Dersom det noen gang skulle bli nødvendig å skifte ut batteriet, løft opp antennen og bruk en stjernetrekker for å fjerne de to skruene som holder fast batteridekselet. Løft ut batteripakken, kobl fra ledningene. Erstatt med ny Tivoli Audio batteripakke.

**ADVARSEL:** For å unngå risiko for personskade eller brann, bruk batteripakke fra Tivoli Audio, som fås hos autorisert forhandler. Batteripakken må ikke bli utsatt for høy varme, som fra sollys, flamme eller lignende. Bruk av batteripakke fra andre produsenter enn Tivoli Audio, kan ødelegge PAL+.

### Digital Radio/FM mottak:

Når PAL+ flyttes til et annet sted, kan mottak av DAB kanaler endres, og det anbefales å bruke "Update List" for nye søk.

**FM:** Ved mottak av sterke signaler, kan reduksjon av antennelengden forbedre mottaket ytterligere.

### RDS (FM band only):

Radio Data System (RDS) sender tekstinformasjon sammen med sendingen. Ikke alle FM kanaler har denne funksjonen. For kanaler som benytter seg av RDS, er det mulig at teksten ikke vises eller vises bare delvis. Forsøk å flytte på FM antennen. RDS innholdet blir fastsatt av hver enkelt FM kanal.

### Hvordan behandle din PAL+:

PAL+ er værbestandig, men ikke vanntett. Den må ikke settes i vann eller holdes under rennende vann. PAL+ må heller ikke utsettes for ekstreme temperaturer.

PAL+ er bærbar, men ikke uforgjengelig. Ikke mist den, kast den eller utsett den for harde støt.

Bruk alltid gripetakene på sidene når du tar tak i PAL+.

### Rengjøring:

Bruk aldri sterke rengjøringsmidler på din radio. Verken normal slitasje etter hverdagsbruk eller skader etter bruk av rengjørings- eller rensmidler vil bli dekket av fabrikk garantien. Bruk en myk klut uten å gni hardt når du skal rengjøre din PAL+.

## Garanti:

Tivoli Audio produktene er av høy kvalitet og standard, og vi tilstreber at det produktet du nettopp har kjøpt vil vare i mange år fremover. Derfor tilbyr vi også to års garanti på enhver fabrikkfeil. Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk og håndtering av produktet samt hendelige uhell som f.eks fall –og slagskader. Videre gjelder heller ikke garantien dersom produktet er blitt åpnet eller på annen måte modifisert fra sin originale tilstand. Kun autoriserte service-verksteder må ha håndtert produktet for at garantien skal gjelde. Dersom det skulle ha oppstått en fabrikkfeil, må produktet leveres der det er kjøpt. Vi anbefaler å ta vare på emballasjen, slik at produktet kan pakkes korrekt ved forsendelse til og fra service-verksted. Garantien dekker nemlig ikke skader som skyldes uforvarlig pakking av produktet under forsendelse. Verken Tivoli Audio eller distributør dekker forsendelsesomkostninger ved innsending av et produkt til reparasjon som er under garanti. Likeledes kreves det ikke fraktkostinger ved retur av reparert produkt under garanti.

For ytterligere informasjon om garanti service, henviser vi til forhandleren hvor produktet er kjøpt.

FOR ØVRIG GJELDER GARANTI –OG REKLAMASJONSREGLENE I HENHOLD KJØPSLOVENE I DE ENKELTE LAND DER HVOR PRODUKTET ER KJØPT.

## Spesifikasjoner:

<b>Modell:</b>	PAL+
<b>Type:</b>	DAB/DAB+/DMB/FM radio
<b>Drivere:</b>	2,5" full range, video beskyttet
<b>Båndbredde:</b>	FM: 87.5-108MHz DAB (Band III)/DAB+/DMB: 174-240MHz (stedsavhengig)
<b>Styrke:</b>	12VDC nominal – 15VDC maksimum, 1000mA
<b>Batteripakke:</b>	NiMH 7.2V 2200mA
<b>DC Adapter:</b>	PALP-PS-CE: 12VDC 1A 230V 50Hz
<b>Dimensjoner:</b>	15.55cm H x 9.35cm V x 9.25cm D
<b>Vekt:</b>	0.84 kg.

Tivoli Audio forbeholder seg retten til å endre alle spesifikasjoner uten forhåndsinformasjon.

Tivoli Audio forbeholder seg likeledes retten til produktendringer på samme premisser.

Tivoli Audio, Tivoli Audio logoen og Model 10+ og Model 10 Høytaler er registrerte varemerker som tilhører Tivoli Audio, LLC. Patent Pending